

Sonde Incendio



Rilevatore Fumo

Questi sensori consentono alla centralina di rilevazione di individuare un incendio captando la presenza di fumo, bianco da carta o nero da gomma, o l'aumento di temperatura, sia immediata che da accumulo a seconda della scelta.

L'installazione è facile in quanto viene collocata su di uno zoccolo con aggancio a baionetta.



Sonda Temperatura

Caratteristiche Tecniche Sensori

Alimentazione	12/24V cc +/-10%
Assorbimento a riposo	circa 100 µA
Assorbimento in allarme	circa 50mA
Area protetta a 5 m	110 m ²
Area protetta a 4 m	120 m ²
Area protetta a 3 m	130 m ²
Zoccolo di installazione	ZF200
Zoccolo di installazione con Relè	ZF350
Umidità di funzionamento	0-90% non condensata
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	



Zoccolo per Sonda

- RF500** Sensore di fumo ottico
- RF570** Sensore di temp. fissa 78 °C
- RF540** Sensore di incremento temp.
- ZF300** Zoccolo universale per sonde
- ZF350** Zoccolo con relè per sonde

CONFORMITA'

CE

Nota Importante

Prima di collegare l'apparecchiatura si raccomanda di leggere attentamente il libretto d'istruzioni e conservarlo per le future consultazioni. Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni elettriche come da disegni acclusi, osservando le istruzioni e le Norme Vigenti.

ASSICURAZIONE. L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

GARANZIA. L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito.

Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'**esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta **BEINAT S.r.l.**

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. La ditta **BEINAT S.r.l.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.



Norme di Comportamento In caso D'Incendio

- *Mantenere la calma
- *Aprire le finestre e chiedere soccorso
- *Non accendere o spegnere luci; non azionare apparecchi o dispositivi alimentati elettricamente
- *Se possibile premere il pulsante di emergenza più vicino.
- *Se possibile usare l'estintore più vicino, tenedo presente di non usare estintori a schiuma, o acqua, vicino ad apparati elettrici o direttamente su quadri elettrici.
- *Se l'incendio si è sviluppato in un Ambiente, uscire chiudendo la porta.
- *Se l'incendio è in un altro ambiente e il fumo rende impraticabile le scale e i corridoi chiudere bene le porte e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati.
- *Se il fumo rende difficile la respirazione, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, (meglio se bagnato), sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto).
- *Se l'allarme cessa è necessario individuare la causa che l'ha provocato e provvedere di conseguenza.
- *Se l'incendio continua e la causa non è eliminabile abbandonare l'immobile e, dall'esterno, avvisare i servizi di emergenza V.V.F.



RoHS
Compliant



Sonde Incendio

Lo styling è della b & b design

DA COMPILARE DOPO L'INSTALLAZIONE

<input type="text" value="Data di acquisto"/>	<input type="text" value="Timbro e firma del rivenditore"/>
<input type="text" value="Numero di Matricola"/>	
<input type="text"/>	

Seguendo una politica di continuo sviluppo si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

BEINAT S.r.l. Via Fatebenefratelli 122/C
10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



Commerciale - info@beinat.com
Assistenza tecnica - laboratorio@beinat.com