



CHECKER-24


El comprobador de Sondas de GAS




**Estás seguro de haber realizado correctamente las conexiones de las sondas GAS?
Hoy con CHECKER-24 lo puedes comprobar!!**

**¿Estás seguro de que las sondas de detección de GAS funcionan apropiadamente?
Hoy con CHECKER-24 puedes realizar el control!!**


C H E C K E R - 2 4



Lo puedes **obtener gratis
con la compra de 20 sondas !!**




1) Insertar el terminal del cable de la sonda proveniente de la centralita en el CHECKER-24, como se muestra en la figura.



2) Después de insertarlo, mantener presionado el botón. Si el **LED verde** se enciende. Significa que la conexión de los cables **es EXACTA**. Al mismo tiempo, la unidad de control saldrá del estado de Avaria y señalará el estado de ALARMA.



FUNCIONAMIENTO: REGULAR



3) Después de insertarlo, mantener presionado. Si el **LED rojo** se enciende Significa que la conexión de los cables es **INCORRECTA**. Verifique la conexión y vuelva a intentarlo. La unidad de control no informa ningún estado de ALARMA, pero indica el estado de AVERÍA.

FUNCIONAMIENTO: IRREGULAR

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



Comercial - info@beinat.com
Assistenza tecnica - laboratorio@beinat.com

