


## Sonda Gas convencional SG500

V. 3



La sonda **SG500** es una unidad de detección para gas Catalítica con grado de protección IP30 que, unida a una de las centralitas de tipo industrial, permite de localizar la presencia de: gases Explosivos cuál: **Metano o GLP**.

La sonda manda una señal de alarma a la central a que es conectada, con una sensibilidad de intervención tarada dentro del 20% del L.I.E.

En la sonda está presente una salida lineal estándar de 4 a 20 mA.

El grado de protección es **IP30** también permite empleo en condiciones críticas de humedad, en entornos polvorientos y dónde lo solicitan las normas vigentes, haciéndole ideal por su empleo en entornos industriales.



**Importante:** el montaje /mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado y en cumplimiento de las normas y leyes.  
El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre el uso de productos que se han de seguir las normas y / o instalación ambientales específicas.



**Nota importante**  
Antes de conectar el equipo, se recomienda leer detenidamente el manual de instrucciones y conservarlo para futuras consultas.  
Además, se recomienda a cabo adecuadamente las conexiones eléctricas de acuerdo a los dibujos adjuntos, la observación de las instrucciones y reglamentos en vigor.  
**Nótese bien** Consulte la documentación en todos los casos en los que no es el símbolo en el lado



**Manual de Uso y  
Instalación**

**CONFORMIDAD**

EN 50194  
EN 50270

Rendimiento EN 60079-29-1  
De Instalacion EN 60079-29-2

## PRECAUCIONES

**ASEGURARSE** de la integridad del detector después de haberlo extraído del embalaje. Verificar que los datos descritos en el equipo son los que corresponden al tipo de gas a controlar.

Cuando se realice la conexión eléctrica, seguir atentamente el esquema adjunto. Todo uso distinto de aquel para el cual el detector ha estado proyectado, se considerara impropio y por lo tanto **BEINAT S.r.L.**, declina toda responsabilidad por eventuales daños causados a personas, animales o cosas.

### INSTALACIÓN

Durante la instalación, recordamos que la caja contenedora NO DEBE ser taladrada por parte alguna, ya que perdería su grado de protección eléctrica.

### IMPORTANTE

La prueba de funcionamiento no debe ser efectuada con la emisión directa de gas desde un recipiente (soplete, mechero, etc.) ya que esta emisión no garantiza la concentración correcta de gas y puede llegar a averiar el sensor de la sonda.

**TERMINOS Y CONSEJOS:** La instalación de la sonda **SG590**, su mantenimiento ordinario y extraordinario (1 vez al año) y la puesta fuera de servicio al finalizar su periodo de funcionamiento garantizado por el constructor, al cabo de 5 años, deberá ser realizado por personal autorizado y especializado.

### No mojarla,

Las sondas no son impermeables, si se sumergen en agua u otros líquidos, o están expuestas a un alto grado de humedad, puede ocasionarse graves daños.

### No golpearla,

Fuertes golpes o caídas durante el transporte o la instalación, pueden dañar las sondas.

### Evitar cambios bruscos de temperatura

Variaciones improvisadas de temperatura, pueden provocar la formación de condensación en la sonda, por lo cual pueden dejar de funcionar correctamente.

### Limpieza

No limpiar nunca la sonda con productos químicos, si es necesario limpiarla con un paño húmedo.



## Características Técnicas

Alimentación ..... **12÷24VDC ±10%**  
Consumo ..... 90 mA en función, 110 mA en alarma Max @ 13,8 VDC.

Detección..... Gas: Gas Natural, GLP

Sensor ..... Catalítico

Campo trabajo del sensor..... 0÷40% LIE

Señal de salida analógica ..... 4÷20 mA tolerancia de serie

Campo de medida sonda ..... 0÷20% LIE

Precisión de la sonda ..... +/- 1% f.e.

Tiempo de respuesta ..... < 10 seg.

Tiempo de espera (warm-up time) ..... 1,30 minutos

Temperatura de funcionamiento ..... -10°C + 50°C

Humedad de funcionamiento..... 0÷90% sin condensación

Centralitas utilizables ..... BX444-Mc; BX449F; GS100M; BX180; BX280; BX150; BX300-Mc; BX308xp, BX316xp

Máxima distancia entre sonda y centralita ..... 100 mt

Sección mínima cable conexión a las sondas ..... 1mm

Conexión: El cable de conexión de la sonda, **no debe ser conducido junto a cables de potencia**

**Si los cables se colocan junto a los cables de potencia se debe utilizar un cable blindado.**

Material caja contenedora ..... ABS  
Grado protección eléctrica ..... IP30  
Dimensiones ..... 50x110x35 mm.

## Características Técnicas SG500

Código	Tipo de Gas	Sensor	Campo di Trabajo	Temperatura
SG500met	Metano	Catalítica	LEL 0-100%	-10+50°C
SG500gpl	GLP	Catalítica	LEL 0-100%	-10+50°C

### ATENCIÓN!

La sonda con tecnología **catalítica** tiene una duración que puede variar de alrededor de 5 a 6 años en aire limpio. La temperatura de trabajo de la sonda varía desde **-10°C a + 50°C**.

Cada emisión instantánea de gas superior al **100% del LIE**, acorta la vida útil del sensor.

Debe hacer la prueba la sonda simulando la presencia de gas emettendolo desde de una una bomba de gas pre-calibrada.

### N.B.

La prueba de funcionamiento y posible calibración se deben realizar al menos 1 vez al año por un profesional cualificado.

## Centralite compatible

CENTRALITA	MONTAJE	SONDAS Max.	GRADO	PRE	ALARMA	SEGURIDAD	RANGO
				Protec.	Alarma		Positiva
<b>Operativo</b>							
<b>GS100M centrale</b> 1 zona	Pared/cuadro	1	IP44	2	1	SI	NO
<b>GS300M centrale</b> 1 zona	Pared/cuadro	3	IP44	2	1	SI	NO
<b>BX444-MC centrale</b> 1 zone	Pared/cuadro	4	IP44	2	1	SI	NO
<b>BX150 centrale</b> 1 zona	Panello	1	IP42	1	1	SI	NO
<b>BX180 centrale</b> 1 zona	Barra Omega	1	IP20	1	1	SI	NO
<b>BX280 centrale</b> 1 zona	Barra Omega	2	IP20	1	1	SI	NO
<b>BX449F centrale</b> 1 zona	Barra Omega	4	IP20	1	1	SI	NO
<b>BX308 centrale</b> 1 zona	Barra Omega	8	IP20	1	1	SI	SI
<b>BX308/Box centrale</b> 1 zona	Pared	8	IP65	1	1	SI	SI
<b>BX316 centrale</b> 2 zone	Barra Omega	16	IP20	1	2	SI	SI
<b>BX316/Box centrale</b> 2 zone	Pared	16	IP65	1	2	SI	SI
<b>TAKITJ8 * Accentratore</b>	Pared	8	IP65	-	-	-	-

## MANTENIMIENTO




El usuario periódicamente (cada 6 meses), debe llevar a cabo una comprobación del funcionamiento de la pulverización de gas de prueba específica de la unidad en la base de las sondas conectadas para obtener el estado de alarma.

- Por lo menos 1 vez al año para hacer un control más preciso por un especialista.
- Apagar el servicio de detector debe ser realizada por personal cualificado.



## Medidas de montaje




## Ubicación de la Sonda

El posicionado de la sonda, constituye un factor determinante importante para el correcto funcionamiento del detector de gas.



A fin de obtener el mejor resultado del equipo y de minimizar la probabilidad de falsas alarmas, se aconseja de atenerse al siguiente esquema y de recordar la siguiente norma de carácter general.

Las sondas se deben posicionar a diferente altura segundo el tipo de gas a detectar. Estas alturas son:

- **30 cm** del punto más bajo del pavimento, para detectar **gases pesados: GLP**.
- **30 cm** del punto más alto del techo, para detectar **gases ligeros: Gas Natural**.
- La sonda **no debe** ser instalada junto al equipo a controla, sino en la pared opuesta.
- La sonda **no deberá** estar rodeada de humos o vapores, que puedan falsear la detección y debe estar posicionada lejos de fuentes de calor y lejos también de aspiradores o ventiladores.



## Diagrama de Detección



## Conexión eléctrica


### ATENCIÓN

Antes de efectuar la conexión a la red eléctrica, asegurarse que la tensión de la red es la correcta.

Seguir atentamente las instrucciones y las conexiones, respetando las Normativa vigente, teniendo presente que los cables de señal, deben instalarse separados de los de potencia.

### OBSERVACIONES

Recordar que si el contenedor plástico esta taladrado, pierde completamente su grado de protección eléctrica.  
Los cables de conexión deben introducirse en la sonda a través de un pasa cables PG16



### Atención !

La regulación descrita en este párrafo deberá realizarse por personal autorizado y adiestrado, ya que la regulación es susceptible de comprometer la seguridad de la detección.

#### Si la sonda no se enciende

Verificar que la tensión 12/24 V. cc llega a la regleta y que la polaridad positivo negativo no está invertida.

#### Si en la centralita se enciende el led de avería

Si a la centralita a la cual la sonda está conectada se enciende el led de sonda de averia:

Controlar que los hilos estén conectados como el esquema y que los hilos no estén pellizcados haciendo cortocircuito o rotura de alguno de ellos.

Controlar que la tensión entre los bornes 1 y 2 de la regleta de la sonda, sea más alta de 11 V. cc y menor de 25 V. cc.


Controlar que el conector de la cápsula de detección está insertada correctamente.

**Se conectada a una centralita.** Controlar que entre los bornes 2 y 3 de la regleta de la sonda haya una tensión de mínimo 0,8 V. cc y un máximo de 1,1 V. cc,

#### Atención


Estos valores son en aire limpio.

Estos valores solo se conseguirán si la sonda está conectada a la centralita asociada o bien si se cierra el circuito con una resistencia de 220  $\Omega$  montada entre los bornes 2 y 3 de la sonda.



En caso de tener otros problemas, es necesario acudir a un técnico más especializado y/o autorizado que es el distribuidor de **BEINAT S.r.l.**

### Prueba de Sondas



La instalación de la sonda **SG500** su mantenimiento ordinario, extraordinario y la puesta fuera de servicio de la sonda al finalizar el periodo de funcionamiento garantizado por el constructor, deberá ser realizada por personal autorizado o especializado.

La prueba de funcionamiento general, deberá ser realizada emitiendo gas de un botellín pre calibrado dentro de los márgenes al lado indicados.

Esta prueba es aconsejable que sea realizada por lo menos una vez al año.

### ATENCIÓN: operaciones a realizar en caso de alarma

#### Gas

- 1) Apagar todas las llamas libres
  - 2) Cerrar la llave principal de paso de gas o la llave de la botella de GLP
  - 3) No encender o apagar luces, no accionar aparatos o dispositivos alimentados eléctricamente
  - 4) Abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación del ambiente.
- Si la alarma cesa, es necesario identificar el motivo que la ha provocado y obrar en consecuencia.  
Si la alarma continua y la causa de la presencia de gas no se puede identificar o eliminar, abandone el inmueble y desde el exterior, avise a un servicio de emergencia.
- IMPORTANTE:** La prueba de funcionamiento no debe realizarse con la llave de gas porque esto no garantiza una concentración suficiente para activar la alarma general.
- Atención!!**  
Si usted tiene síntomas de vómitos, somnolencia, ir a la sala de emergencias más cercana informando al médico de guardia que puede ser la causa envenenamiento por **monóxido de carbono o por un exceso o carencia de oxígeno**



### NOTAS



**SEGURO** El equipo está protegido de un seguro en la SOCIETA REALE MUTUA para el R.C. PRODUCTO por un valor máximo de 1.500.000 Euros , contra los daños que este equipo puede crear en el caso de que no funcionara correctamente.

**GARANTIA** El equipo está garantizado por un periodo de 2 años desde su venta o 3 años desde su fabricación en base a las condiciones descritas a continuación.  
Serán sustituidos gratuitamente los componentes reconocidos defectuosos, con la exclusión de la caja plástica o de aluminio, la bolsa, los embalajes, eventuales baterías y esquemas técnicos.

El equipo deberá ser enviado a portes pagados a la **BEINAT S.r.L.**

De la garantía queda excluido los daños o desgastes derivados de la mala manipulación por personal no experto ni autorizado, tampoco por la instalación errónea o de acciones derivadas de fenómenos extraños al normal funcionamiento del equipo.

La empresa **BEINAT S.r.L.** no responde de eventuales daños, directos o indirectos, causados a personas, animales o cosas, por la avería del equipo o de la suspensión forzada de uso del mismo.



#### ELIMINACION AL "FINAL DE VIDA" DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

El símbolo del cesto sobre el producto o sobre su embalaje, indica que este producto no puede ser tratado como los residuos domésticos.

Al contrario, deberá ser llevado a un punto de recogida autorizado, para el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo:


- Punto de ventas, en el caso de adquirirse un producto nuevo similar al que se quiere eliminar.

- Punto de recogida local (centro de recogida de deshechos, centro local de reciclado)

Asegurarse que el producto sea desmontado correctamente, ayude a prevenir posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud, que podrían causar un inadecuado desmantelamiento de este producto.

El reciclaje del material ayudará a conservar los recursos naturales. Para información más detallada en cuanto al reciclado de este producto, contacte por favor con el servicio de recogida de residuos domésticos, o con la empresa en la cual ha adquirido este producto.

**Atención:** En algunos países de la CE este producto no está incluido en la aplicación de la ley nacional de transposición de la directiva europea 2002/96/CE y por tanto no es vigente ninguna obligación de recogida diferenciada a "final de vida útil"



sonda SG500

*Lo styling è della b & b design*

Sello o firma del revendedor

Fecha de compra: .....

Número de serie .....

**La Beinat S.r.l.** siguiendo el propósito de mejorar el propio producto, se reserva el derecho de modificar las características técnicas, estéticas o funcionales en cualquier momento y sin previo aviso.

#### BEINAT S.r.l.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY  
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77  
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



Departamento de ventas - [info@beinat.com](mailto:info@beinat.com)

Asistencia on-line - [laboratorio@beinat.com](mailto:laboratorio@beinat.com)